Remote management

IPMI/SOL

Doporučené nastavení

- Terminal type: VT100, zapnuta podpora VT-UTF8
- Baudrate: 115200
- data bits: 8
- stop bits: 1
- Redirect after BIOS post: always enable

Serial over Lan se detekuje v systemu jako dalsi seriova rozhrani za standardnim portem. Pokud tedy máte na desce zapojené dva COM porty, bude SOL v systému vystupovat jako **ttyS2** a v grubu tedy jako **--unit 2**

Následující nastavení je potřeba provést v systému - tj. nastavujeme GRUB, Kernel a Getty a postupujeme stejně jako v případě Console Redirection

Pro připojení k SOL můžeme použít v linuxu příkaz ipmtool nebo využít java apletu, dodávaného výrobcem. Ja preferuju ipmtool:

USER

gandalf@sirius:~\$ ipmitool -I lanplus -H adresa -U user -P heslo sol activate [SOL Session operational. Use ~? for help]

CentOS release 6.5 (Final) Kernel 2.6.32-042stab084.20 on an x86_64

aquila login:

-I lanplus definuje IPMI 2.0 sol. u jinych verzi je potreba použít jiného interfacu - viz. man ipmtool

U Supermicro serverů lze použít rovnou vestavěný ssh server. Po přihlašení na ssh spustíme SOL zadáním následujícího příkazu:

```
ATEN SMASH-CLP System Management Shell, version 1.04
Copyright (c) 2008-2009 by ATEN International CO., Ltd.
All Rights Reserved
-> cd system1/sol1
/system1/sol1
-> start
```

SuperMicro iKVM

V současnosti používáme iKVM na serverech od Supermicra. Java konzole se spousti pres webove rozhrani



Je tam ovsem chyba a v 64bitovem systemu konzole nefunguje spravne. U 32bitoveho systemu tento problem neni. Pokud pouzivate 64bitovy system (problem jsem zjistil na mem Debian x64 systemu), je nutne po stisknuti tlacitka "launch" stahnout soubor launch.jnlp a tento oeditovat. Naleznete níže uvedenou sekci a přidejte tam řádky, zařinajicí **property**

launch.jnlp

```
<resources os="Linux" arch="amd64">
    <nativelib href="liblinux_x86_64.jar" download="eager"
version="1.0.3"/>
    <property name="jnlp.packEnabled" value="true"/>
    <property name="jnlp.versionEnabled" value="true"/>
    </resources>
```

Pokud problém najdete i v jiné verzi systému, stačí uvedené řádky překopírovat do uvedené sekce. Při každém novém přihlášení ale budete muset soubor stáhnout a editovat znova. Casem to snad bude upraveno v nove verzi FW.

Takto vypadá zobrazeni biosu přes IKVM v java apletu. Na obrazku je rovnou zobrazene potrebnme nastaveni pro funkcni Serial Over Lan - viz. dale.

Java iKVM Viewer v1.69 r17 (49-57ip.za8.	brevnov.czf1 - Resolution 890 X 690 - FPS 1/
Virtual Media Record Macro Options User Lis	t Capture PowerControl Exit
Aptio Setup Utility – Copyright Advanced	(C) 2012 American Megatrends, Inc.
SOL Console Redirection Settings Terminal Type Bits per second Data Bits Parity Stop Bits Flow Control VT-UTF8 Combo Key Support Recorder Mode Resolution 100x31 Legacy OS Redirection Resolution Putty KeyPad Redirection After BIOS POST	VT100]Emulation: ANSI: Extended ASCII char set. VT100: ASCII char set. VT100+: Extends VT100 to support color, function Reys, etc. VT-UTF8: Uses None]None]UTF8 encoding to map Unicode chars onto 1 or more bytes.None]enabled] Box25]VT100]++: Select Screen Enabled]Always Enable]t+: Select Item Enter: Select F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit

smcipmitool

Zajimave taky vypada tenhle program... Je sice taky v jave, ale vypada zajimavejc a umi ovladat supermicro ipmi i pres prikazovy radek...

- SMCIPMITool_User_Guide.pdf
- http://forum.likg.org.ua/ipmi/smcipmitool-supermicro-cli-utility-t460.html
- http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SMCIPMITool

Přídavné PCI karty

ATEN IP8000

Tahle PCI karta za 5-6k kč dokaze pridat do pocitace IPMI... ATEN IP8000 user manual



IBM Remote Supervisor Adapter

Neco podobnyho od IBM, nevim jak je to s kompatibilitou a cenou: SIBM Remote Supervisor Adapter

HP ILO

• D HP Integrated Lights-Out

Do linuxu je potreba nainstalovat driver pro IPMI/HP ILO. Driver je ke stazeni na adrese http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/ProLiantSupportPack/Debian/pool/non-free Budeme potřebovat baličky

- hp-health pro Debian Wheezy jsem použil http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/ProLiantSupportPack/Debian/pool/non-free/hp-he alth 8.5.0.1.2-2 amd64.deb
- hponcfg http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/ProLiantSupportPack/Debian/pool/non-free/hponc fg_3.1.0.0.18-11_amd64.deb

Před instalací je nutné nainstalovat knihovnu libc6-i386 32bitové sdílené knihovny pro AMD64.

apt-get install libc6-i386 dpkg -i hponcfg_3.1.0.0.18-11_amd64.deb hp-health_8.5.0.1.2-2_amd64.deb Následně pridame tyto moduly

/etc/modules

ipmi_devintf
ipmi_si

A ted jiz muzeme pouzivat prikaz ipmitool pro spravu ILO

```
root@ametyst:~# ipmitool bmc info
Device ID
                          : 18
Device Revision
                          : 1
Firmware Revision
                          : 4.4
IPMI Version
                          : 2.0
Manufacturer ID
                          : 11
Manufacturer Name
                          : Hewlett-Packard
Product ID
                          : 0 (0x0000)
Product Name
                          : Unknown (0x0)
Device Available
                          : yes
Provides Device SDRs
                          : no
Additional Device Support :
    Sensor Device
   SDR Repository Device
   SEL Device
   FRU Inventory Device
   IPMB Event Receiver
   Bridge
   Chassis Device
Aux Firmware Rev Info
                          1
   0x03
   0x01
   0x00
    0x00
root@ametyst:~# ipmitool lan print
Set in Progress : Set Complete
Auth Type Support
                       : NONE MD5 PASSWORD
Auth Type Enable
                        : Callback : NONE MD5 PASSWORD
                        : User : NONE MD5 PASSWORD
                        : Operator : NONE MD5 PASSWORD
                        : Admin
                                 : NONE MD5 PASSWORD
                        : 0EM
                                   : NONE MD5 PASSWORD
IP Address Source
                        : Static Address
IP Address
                        : 10.11.23.23
Subnet Mask
                       : 255.255.255.192
MAC Address
                        : 18:a9:05:75:ae:3b
SNMP Community String : public
IP Header
                        : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10
Default Gateway IP
                        : 10.11.23.1
802.1q VLAN ID
                        : 1234
802.1g VLAN Priority : 0
```

SPOJE.NET - https://wiki.spoje.net/

RMCP+ Cipher Suites	:	0,1,2,3
Cipher Suite Priv Max	:	0000XXXXXXXXXX
	:	X=Cipher Suite Unused
	:	c=CALLBACK
	:	u=USER
	:	o=0PERATOR
	:	a=ADMIN
	:	0=0EM

ILO na sdilenych sitovkach

Pokud nemam na serveru dedikovany sitovy port pro ILO, nastavim v BIOSu volbu **BMC NIC allocation na shared** a nasledne provedu nastaveni dalsich parametru napr. pres impitool z linuxu po nabootovani: Na mem serveru bylo sdilene IPMI dle biosu na channel 02, takze nastaveni je nutne provadet takto:

```
ipmitool lan set 2 ipsrc static
ipmitool lan set 2 ipaddr 10.11.12.13
ipmitool lan set 2 netmask 255.255.255.0
ipmitool lan set 2 defgw ipaddr 10.11.12.1
ipmitool lan set 2 vlan id 1234
ipmitool user enable 3 #povolime uzivatele admin
ipmitool user set password 3 <PUT THE PASSWORD FOR USER#3 HERE> #uzivateli
admin nastavime heslo
ipmitool mc reset cold
```

a nasledne jeste provedeme pro jistotu restart restart, at vime jestli vse funguje jak ma.

POZOR: pokud u sdilenych sitovek bude ILO/IPMI fungovat jen pri nastaveni VLAN ID. Proto doporucuji pouzivat nejakou management vlanu.

ILO na dedikovane sitovce



Intel AMT



- So Intel Active Management Technology
- Intel_Active_Management_Technology_(AMT)
- http://software.intel.com/en-us/articles/intel-active-management-technology-start-here-guide-int el-amt-9

- http://software.intel.com/en-us/blogs/2008/01/28/tips-tricks-for-setting-up-accessing-an-intel-am t-client
- http://software.intel.com/en-us/blogs/2008/01/09/setting-the-amt-manageability-engine-passwor d-back-to-factory-defaults
- http://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/defaul t.htm
- Manuály
 - http://downloadmirror.intel.com/15033/eng/DQ965GF_AMT_QuickRefGuide01.pdf (AMT 9.0)
 - https://communities.intel.com/servlet/JiveServlet/download/6112-8-37623/MEBx_Users_Gu ide_for_AMT7.0.pdf (AMT 7.0)
 - http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/db75en/sb/intel_mebx_user_gui de_for_db75en.pdf

Nektery desky mají v setupu funkci "Enter AMTBx setup", která při dalším bootu zobrazí i setup AMTčka. Starší verze BIOSu AMT obsahovat nemusí, takže všechno může začít fungovat až po upgradu BIOSu... Stejne tak je možné, že AMT nebude v neoficiálních rebranded BIOSech, v takovém případě je vhodné přeflashovat takový BIOS oficiálním BIOSem z webu intelu.

- Podporovany desky
 - **Intel_AMT_versions**
 - $\circ\,$ neuplny seznam (vicemene jen ty, ktere fyzicky mame ve firme)
 - Desky s "vPro"
 - Desky s chipsetem Qxy (třeba Q45, nevím jestli úplně všechny, ale asi většina)
 - Některé ThinkPady
 - S3000AH
 - S3200SH
 - S3210SH

Používané porty

Dle /etc/services používá AMT následující porty (jak TCP, tak UDP)

služba	port
amt-esd-prot	1082
amt	2268
amt-blc-port	2848
amt-cnf-prot	3054
amt-soap-http	16992
amt-soap-https	16993
amt-redir-tcp	16994
amt-redir-tls	16995

Web UI

- Webove rozhraní je dostupné na následujících portech
 - 16992 (HTTP)
 - 16993 (HTTPS)
- Kodovani je asi Windows CP 1250 a pri mejch pokusech se spatne detekovalo, ale moc to

nevadi...

📄 Intel® Active Man	agen ×	- • ×
🎡 📎 🥃 🗋 se	rver:16992/) 🖸 🎑 😹 🗉
Intel [®] Active Ma Computer: srv-23x	anagement Technology	int _e l.
System Status Hardware System Processor Memory Disks Event Log Remote Boot Network Settings User Accounts	Remote Boot Power state: On Send a command to this computer: • Turn power off* • Turn power off* • Cycle power off and on* • Reset* • Caution: These commands may cause user application data I Send Command	oss

SOL a Klientský SW

- Software
 - **amt-howto**
 - amtterm, a gamt (pristup k SOL konzoli, TCP port 16994)
 - amttool (reboot, atd... vyuziva webovy rozhrani a SOAP)
 - Vetsinou lze predat heslo v promenne prostredi AMT_PASSWORD (pouzivani parametru -p bych se radeji vyhnul)
 - Po prihlaseni doporucuju prikaz export TERM=xterm
 - $\circ\,$ moduly do kernelu
 - ipmi_*, hlavne asi ipmi_si
 - seriovka je zrejme jen logicka, nebo nejaka chytrejsi, protoze mi fungovala bez ohledu na nastaveni baudrate
 - mei (tezko rict k cemu to je, asi pro nejakou jinou verzi???)
 - openamt (neni standartni soucasti kernelu, nejaky pridavny ovladace pro OS na stroji s AMT???)

amtterm

```
root@charon:~/# #export AMT_PASSWORD='NaseHeslo'
root@charon:~/# amtterm 10.11.1.1
AMT password for host 10.11.1.1:
amtterm: NONE -> CONNECT (connection to host)
ipv4 10.11.1.1 [10.11.1.1] 16994 open
```

```
amtterm: CONNECT -> INIT (redirection initialization)
amtterm: INIT -> AUTH (session authentication)
amtterm: AUTH -> INIT_SOL (serial-over-lan initialization)
amtterm: INIT_SOL -> RUN_SOL (serial-over-lan active)
serial-over-lan redirection ok
connected now, use ^] to escape
```

Console redirection

https://wiki.archlinux.org/index.php/working_with_the_serial_console

BIOS

Použití Mikrotiku se sériovkou nebo USB portem ke správě redirectnutýho serveru:

0		admin@192.168.88.1 (MikroTik) - WinBox v5.19 on RB435G (mipsbe) 🔹 🔹 🖛 🖛
Ю	😋 🛛 Safe Mode	Hide Passwords 📕 🛅
	Interfaces	
	Wireless	Terminal
	Bridge	Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc. 🔹
	PPP	Server Management
	Switch	Console Redirection Console redirection
	Mesh	allows a serial port to
	IP D	I console Redirection [Serial Port A] [be used for server Flow Control [None] [management tasks.
	MPLS D	Baud Rate [115.2k] [Disabled] - No console
	Routing D	Terminal Type [VT100] redirection. Legacy OS Redirection [Enabled] [Serial Port A] -
	System D	Configure serial port A
	Queues	for console
	Files	>< Select Screen
	Log	Av Select Item
ŏ	Radius	Enter Select Field
nB	Tools D	F1 General Help
Wi	New Terminal	Defaults
S	MetaROUTER	F10 Save and Exit
5	Make Supout.rif	
Ite	Manual	Version 1.17.1057. Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc. 💌 💌
Į0	Exit	
ш		

Nastaveni BIOSu

- BaudRate 115200 nejvyssi spolecny pro vsechny zucastneny systemy (abysme nemuseli furt prepinat)
- Legacy OS Redirection mi zpusobovalo zacykleni v rebootech, takze vypinam\
- Terminal Type jsem nakonec dal na VT-UTF8

GRUB Legacy



Fix Me! - tohle momentalne nejak zlobi, chtelo by to znovu otestovat (ale v zasade doporucuju GRUB2...)

/boot/grub/menu.lst

```
serial --unit=0 ---speed=115200 --word=8 --parity=no --stop=1
terminal --timeout=0 serial console
```

• V Centosu s GRUB Legacy zda se neni vubec potreba. Staci zadat jako dalsi parametry pro kernel - napr. serial console=ttyS0,115200n8 console=tty0 a presmerovani fungovalo/

GRUB2

Existují 2 způsoby, jak zapnout sériovku. Jeden horší Debianí:

/etc/default/grub

```
GRUB TERMINAL=serial
GRUB SERIAL COMMAND="serial --unit=0 --speed=115200 --word=8 --
parity=no --stop=1"
```

Ten má však zásadní nevýhodu v tom, že zároveň deaktivuje VGA výstup, což je poměrně nepraktické. Proto použijeme tuto lepší metodu:

/etc/grub.d/40_custom

```
serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1
terminal input --append serial
terminal output --append serial
#set timeout=5
#play 480 440 1
```

Timeout jsem zakomentoval pac uz je v /etc/default/grub a play jsem zakomentoval, protoze podle dokumentace mam pocit, ze to jenom piska reprackem, tudiz to asi nebude mit zadnej vyznam. Dokumentace je pomerne obsahla: http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html

Kernel

/etc/default/grub

GRUB CMDLINE LINUX DEFAULT="sysrg always enabled=1 fsck.repair=yes

```
11/13
```

```
systemd.crash_shell=1 systemd.crash_reboot=1 console=ttyS0,115200
console=tty0"
```

(naopak parametr quiet jsem dal pryc...) polozek console muze byt v cmdline vic, ale ta posledni bude hlavni (tj. krome vypisu kernelu tam prijdou i hlasky initu, spousteni sluzeb atd, ale to neni problem upravit v grubu pokud se teda podari ho zprovoznit pres seriovku)

GETTY

Getty umí login screen zobrazit nejen na obrazovce, ale také na sériovce:

🗶 harvie@anemophobia:~	◆ _ □ ×
root@xenode2-2:**≢ 1s -1a	
total 52	
drwx 5 root root 4096 Jan 29 11:44 .	
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Feb 4 23:13	
drwx 2 root root 40% Nov 29 17:21 .aptitude	
The second secon	
-mu-r I root root 5/V Jan 51 2010 .pashrc	
The I root root 41 Jan 20 20+22 , lessnst	
-rw-r- 1 root root 140 Nov 19 2007 profile	
drugg-xg-x 3 root root 40% Nov 29 18:48 subversion	
drwar-xa-x 4 root root 4096 Nov 29 19:08 svn	
-rw 1 root root 5259 Jan 29 11:44 .viminfo	
root@xenode2-2:~*# logout	
Debian GNU/Linux 7 xenode2-2 ttyS0	
xenode2-2 login:	

Debian

V inittabu jsem odkomentoval tohle (upravil jsem jen baudrate):

/etc/inittab

T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100
T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 115200 vt100

Muze se to lisit distro od distra... Ale bez rebootu jsem to aktivoval prikazy init 3; init 2.

Taky overime, ze pozadovany porty jsou v securetty, jinak by nam pam mohl odmitnout root login... nevim jak jinde, ale na Debianu tam uz byly:

/etc/securetty

. . .

ττγ50
ttvS1
,
• • •
ttvUSB0

CentOS

/etc/init/ttyS0.conf

stop on runlevel [S016]
start on runlevel [23]

respawn
exec agetty -L /dev/ttyS0 115200 vt100

Systemd

Systemd si automaticky nacte konfiguraci z GRUBu. Pokud ovsem mate potrebu povolit konzoli manualne, muzete pouzit tohle:

systemctl start getty@ttyS0.service
systemctl enable getty@ttyS0.service

na bugovitejch systemech muze bejt potreba misto prikazu enable pouzit:

```
ln -s /usr/lib/systemd/system/serial-getty@.service
/etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.service
```

ScreenDump

Pokud si i tak pripadate dost odriznuty, tak doporucuju prikaz screendump, kterej dokaze odkudkoliv (vcetne SSH) zobrazit presne obsah libovolny virtualni konzole (defaultne VT 1).

Jak se ke konzoli pripojit

- screen /dev/ttyUSB0 115200 ukonci se ctrl-A K (+ potvrdime Y)
 - je mozne poslat break (na Linuxu aktivuje SysRq) pomoci ctrl-A ctrl-B.
 - napr. napoveda SysRq: ctrl-A ctrl-B h
 - pozor, xen ma break/sysrq premapovanej na ctrl-0
- putty GUI, ale v defaultnim nastaveni ma problemy (nefunguje treba F2 a dalsi klavesy)
- MikroTik Pristup na dalku pres IP jak pres SSH tak pres WinBox
 - \circ /system console disable 0
 - \circ /port set serial0 baud-rate=115200 data-bits=8 parity=none stop-

bits=1

- Můžete zkusit/port set serial0 baud-rate=auto
- o /system serial-terminal serial0
- http://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage
- http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Serial_Console

Konzolový server

Na **S**konzolový server postačí slabší/menší HW s Linuxem nebo MikroTikem. Tohle je ALIX.2 s Debianem a 12ti portovým hubem, částečně osazeným levnými čínskými USB↔RS232 převodníky.



From: https://wiki.spoje.net/ - **SPOJE.NET**

Permanent link: https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/hosting/ipmi



Last update: 2017/06/20 18:17