

WiFi na Mikrotiku

Omezení klientů se slabým signálem

Při velkém počtu připojených klientů je praktické nastavit limit, od jaké úrovně signálu bude ještě povoleno připojení klientů na AP. Klienti se slabým signálem zbytečně znehodnocují výkon vysílače.

```
/interface wireless access-list  
add signal-range=-75..0  
add authentication=no forwarding=no signal-range=-120..-76
```

From:

<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:

<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/network/mikrotik/wifi>

Last update: **2015/06/24 11:06**

